

Светодиодная
индикация

Разъём
I²C интерфейса

Микроконтроллер
ATSAMD21G18

Крипто-чип
ECC508

Разъём
подключения
кабеля USB

Разъём
подключения
GSM-антенны

Модуль
SARA-U201

Контроллер
заряда
аккумулятора

Кнопка
Reset

Разъём
подключения
аккумулятора

Понижающие
регулятор
напряжения

