

Понижающий
регулятор
напряжения

Светодиодная
индикация

Разъём
подключения
кабеля USB

Модуль
ESP32-WROOM

Кнопки
управления

USB-UART
преобразователь

